



Snabbguide programmering av kodlås FCT3b (radio 3-kanaler)

INFO

Kodlåset levereras med manövreringskoderna (fysiffriga) för de tre kanalerna förprogrammerade enligt följande:

Kanal 1 = Kod 1 2 3 4

Kanal 2 = Kod 2 3 4 5


Kanal 3 = Kod 3 4 5 6

1. Ändra den förinställda manövreringskoden till en personlig kod

Manövreringskoden är den kod man vill använda för att manövrera porten (få kodlåset att sända en signal). I exemplet nedan har vi valt den nya personliga koden 4 4 4 4.

Exempel

("nyckel" + 1 2 3 4 + "nyckel" 4 4 4 4 "nyckel" 4 4 4 4 + "nyckel")



(för att ändra kanal 2 börjar man med 2st nyckeltryck och för kanal 3, 3st nyckeltryck)

OBS! Var noga med att indikeringslampan lyser vid varje knapptryckning.

2. Tilldela manövreringskoden en radiosignal

Radiosignalen överförs alltid från en befintlig handsändare till kodlåset. Se till att sändarens radiosignal fungerar som den är tänkt innan man för över denna till kodlåset.

Exempel

- Mata in åtkomstkoden 4 4 4 4
- Håll handsändaren vid sidan om kodlåset ca 1cm och håll sändarknappen intryckt.
- Tryck kort därefter "nyckel"-knappen och håll även denna intryckt.
- Indikeringslampan ger nu ifrån sig korta ljusblink under 4 sek, därefter ett längre.
- Släpp knapparna

3. Handhavande

För att manövrera porten: tryck manövreringskod + "nyckel"-knappen. Kodlåset ger nu ifrån sig en serie signaler samtidigt som den sänder iväg en radiosignal. Detta ses genom att indikeringslampan flimrar.

Efter en ovanstående inmatning kommer kodlåset inta ett säkerhetsläge, vilket innebär att du inom 10-15 sek kan trycka på valfri knapp och radiosignalen kommer att sändas ytterligare en gång. Säkerhetsläget förlängs med ytterligare 10-15 sek. efter en sådant förfarande.